

BG ВНИМАНИЕ!



Преди да ползвате устройството за първи път, прочетете оригиналната инструкция за употреба и следвайте указанията в нея. Запазете я за бъдеща употреба. Обърнете специално внимание на препоръките за безопасност.

- 1 При монтажа на закачалката трябва да се обърне специално внимание.
- 2 Закачалката е проектирана за окачване на дрехи и аксесоари. Не окачвайте тежки предмети, включително телесно тегло.
- 3 Използвайте влажна кърпа за почистване и поддръжка на продукта.
- 4 Продуктът е предназначен за домашна употреба. Не е подходящ за индустриална употреба.
- 5 Продуктът не е предназначен за игра. Не се окачвайте на него.
- 6 Този продукт не е стълба - не се катерете върху него.

HU FIGYELEM!



A berendezés használata előtt olvassa el az eredeti használati útmutatót, járjon el az útmutatónak megfelelően és őrizze meg a későbbi felhasználásra. Különösen ügyeljen a biztonságra vonatkozó ajánlásokra.

- 1 A tartó felszerelésekor különös figyelmet kell fordítani.
- 2 A tartó ruhákat és kiegészítőket felakasztására tervezett. Ne akasszon rá nehéz tárgyakat, beleértve a saját testsúlyát is.
- 3 Tisztításhoz és karbantartáshoz nedves ruhát használjon.
- 4 A termék otthoni felhasználásra szolgál. Nem alkalmas ipari felhasználásra.
- 5 A termék nem játék. Ne akaszkodjon rá.
- 6 Ez a termék nem létra - ne mászjon fel rá.

LT PASTABA!



Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite originalią naudojimo instrukciją ir taikykite pateiktas nuorodas ir išsaugokite ją ateičiai. Atkreipkite ypatingą dėmesį į nuorodas dėl saugumo.

- 1 Montuojant laikiklį reikia skirti ypatingą dėmesį.
- 2 Laikiklis skirtas drabužių ir aksesuarų pakabinimui. Ant jo neturėtų būti kabinti sunkių objektų, įskaitant savo kūno svorį.
- 3 Valykite ir prižiūrėkite produktą drėgna šluoste.
- 4 Produktas skirtas naudoti namuose. Netinka pramoniniam naudojimui.
- 5 Šis produktas nėra žaidimų priemonė - ant jo neturėtų būti kabintis.
- 6 Šis produktas nėra laiptai - ant jo neturėtų būti lipti.

FR ATTENTION!



Avant d'utiliser l'appareil, lisez la notice d'utilisation originale, suivez ses instructions et conservez-la pour pouvoir la consulter ultérieurement. Faites particulièrement attention aux recommandations concernant la sécurité.

- 1 Une attention particulière doit être accordée lors de l'installation du porte-vêtements.
- 2 Le porte-vêtements est conçu pour suspendre des vêtements et des accessoires. Ne suspendez pas d'objets lourds, y compris votre poids corporel.
- 3 Utilisez un chiffon humide pour nettoyer et entretenir le produit.
- 4 Le produit est destiné à un usage domestique. Il n'est pas adapté à une utilisation industrielle.
- 5 Le produit n'est pas destiné au jeu. Ne vous y suspendez pas.
- 6 Ce produit n'est pas une échelle - ne pas grimper dessus.

UK УВАГА!



Перед використанням пристрою прочитайте оригінальну інструкцію з експлуатації, дотримуйтеся її вказівок і збережіть її для використання в майбутньому. Зверніть особливу увагу на рекомендації з безпеки.

- 1 Необхідно дуже обережно ставитись до монтажу стійки.
- 2 Стьіка призначена для підвішування одягу та аксесуарів. Не підвішуйте на неї важкі предмети, включаючи власну вагу.
- 3 Використовуйте вологу ганчірку для очищення та догляду за виробом.
- 4 Виріб призначений для використання вдома. Не придатний для промислового використання.
- 5 Виріб не призначений для гри. Не підвішуйте на нього.
- 6 Цей виріб не є сходами - не лезьте на нього.

Meester Group sp. z o.o.
Wagrowska 2, 61-369 Poznań
NIP: 7822769523

61 635 05 40
sklep@markadler.pl
www.markadler.pl

MARK
ADLER

LEVEL 6.5

PL Instrukcja obsługi
EN User manual
SK Používateľská príručka
RO Instrucțiuni de utilizare
DE Bedienungsanleitung

BG Инструкция за експлоатация
HU Használati útmutató
LT Naudojimo instrukcija
FR Notice d'utilisation
UK Посібник користувача



A X2




B X1



C X3



D X1



E X2




F X1



G X4



H X8



PL UWAGA!



Przed użyciem urządzenia przeczytaj oryginalną instrukcję obsługi, postępuj zgodnie z jej wskazówkami i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Zwróć szczególną uwagę na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

- 1 Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie montażu wieszaka.
- 2 Wieszak przeznaczony jest do wieszania ubrań i akcesoriów. Nie należy wieszać na nim ciężkich przedmiotów, a tym bardziej ciężaru ciała.
- 3 Do czyszczenia i konserwacji produktu używaj wilgotnej ściereczki.
- 4 Produkt przeznaczony jest do użytku domowego. Nie nadaje się do zastosowań przemysłowych.
- 5 Produkt nie jest przeznaczony do zabawy. Nie należy uwieszać się na nim.
- 6 Produkt nie jest drabiną - nie należy się na niego wspinać.

EN WARNING!



Before using the appliance, read the original instruction manual, follow its instructions and retain it for future reference or use. Pay special attention to the safety recommendations.

- 1 Special care should be taken when installation of the rack.
- 2 The rack is designed for hanging clothes and accessories. Do not hang heavy objects, including body weight on it.
- 3 Use a damp cloth to clean and maintain the product.
- 4 The product is intended for home use. Not suitable for industrial use.
- 5 The product is not intended for play. Do not hang onto it.
- 6 This product is not a ladder - do not climb.

SK POZOR!



Pred použitím zariadenia si prečítajte originálny návod na obsluhu, dodržujte jeho pokyny a uschovajte si ho pre budúce použitie. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným odporúčaniam.

- 1 Pri inštalácii stojana treba venovať osobitnú pozornosť.
- 2 Stojan je určený na zavesenie oblečenia a doplnkov. Nezavesujte naň ťažké predmety, vrátane vašej hmotnosti.
- 3 Na čistenie a údržbu výrobku použite vlhkú handru.
- 4 Výrobok je určený pre domáce použitie. Nie je vhodný pre priemyselné použitie.
- 5 Výrobok nie je určený na hranie. Nezavesujte sa naň.
- 6 Tento výrobok nie je žebro - neleňte na neho.

RO ATENȚIE!



Înainte de a folosi dispozitivul citiți instrucțiunile originale de utilizare, procedați conform indicațiilor din instrucțiuni și păstrați-le ca să le puteți folosi și în viitor. Să aveți grijă în mod special de respectarea recomandărilor referitoare la securitate.

- 1 Se acordă o atenție deosebită la instalarea suportului.
- 2 Suportul este conceput pentru a atârna haine și accesorii. Nu atârnați obiecte grele, inclusiv greutatea corporală.
- 3 Utilizați o cârpă umedă pentru a curăța și întreține produsul.
- 4 Produsul este destinat pentru uz casnic. Nu este potrivit pentru uz industrial.
- 5 Produsul nu este destinat jocului. Nu vă agățați de el.
- 6 Acest produs nu este o scară - nu urcați pe el.

DE VORSICHT!



Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Originalbetriebsanleitung, befolgen Sie die Anweisungen und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Achten Sie besonders auf die Sicherheitsempfehlungen.

- 1 Bei der Installation des Kleiderständers ist besondere Vorsicht geboten.
- 2 Der Kleiderständer ist für das Aufhängen von Kleidung und Accessoires konzipiert. Hängen Sie keine schweren Gegenstände, einschließlich Körpergewicht, daran auf.
- 3 Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um das Produkt zu reinigen und zu pflegen.
- 4 Das Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt. Nicht für den industriellen Einsatz geeignet.
- 5 Das Produkt ist nicht zum Spielen gedacht. Hängen Sie sich nicht daran auf.
- 6 Dieses Produkt ist keine Leiter - klettern Sie nicht darauf.